
Favourites
Delete
CNN Home Page
Pace Home Page
Confirm delete
List favourites
4
6
4
6
4
6
6

Figure 1


Favouriten
Löschen
CNN Home Page
Pace Home Page
Löschen bestätigen
Favoriten anzeigen
4
8
2

Figure 2